

## Istruzioni di montaggio baule TESSERACT su CFmoto

- 1) Inserire gli attacchi Lock & Ride negli alloggi sul portapacchi
- A) Con una chiave a brugola serrare le 2 viti di ogni Lock & Ride fino al perfetto fissaggio di esso
- 2) Appoggiare il Baule sul portapacchi, ed inserire i galletti nei fori del baule in corrispondenza dei fori filettati dei Lock & Ride
- 3) Avvitare i galletti per completare il fissaggio.

## Istruzioni di montaggio delle taniche sul baule TESSERACT

- 1) Appoggiare le taniche ed i supporti in modo da posizzarli correttamente
- 2) Togliere le taniche lasciando la staffa di fissaggio, e con un pennarello segnare in corrispondenza dei 4 fori (per ogni staffa)
- 3) Forare in corrispondenza dei segni il baule - 4) Fissare le staffe avvitando le apposite viti
- 5) Inserire le taniche nelle staffe - 6) Avvitare le maniglie per il fissaggio delle taniche

