

Istruzioni di montaggio baule anteriori TESSERACT su CFmoto

1) Inserire gli attacchi Lock & Ride negli alloggi sul portapacchi

A) Con una chiave a brugola , serrare le 2 viti di ogni Lock & Ride fino al perfetto fissaggio di esso

2) Appoggiare il Baule sul portapacchi, ed inserire i galletti nei fori del baule in corrispondenza dei fori filettati dei Lock & Ride

3) Inserire i galletti nei 4 fori del baule, come da schema

4) Avvitare i galletti per completare il fissaggio.

